

## JS-RA2シリーズ

### ブザーは5秒しか鳴らないのですか。

レコーダの異常を報せるブザーの設定は、

「デバイス」 「アラーム出力」の「アラーム維持時間」設定より行えます。

アラーム維持時間の初期設定は「5秒」になっています。

一意的なソリューション ID: #1762

製作者: jss

最終更新: 2020-02-06 06:06