

PF-RA3シリーズ

ブザーは5秒しか鳴らないのですか。

レコ-ダ-の異常を報せるブザーの設定は、

『デバイス』『アラ-ム出力』の『アラ-ム維持時間』設定より行えます。

アラ-ム維持時間の初期設定は『5秒』になっています。

一意的なソリューション ID: #1761

製作者: jss

最終更新: 2020-02-06 06:05