

JS-RA4シリーズ

ブザーが鳴らないのですが。

『設定』『イベント』ではモーションの検知やビデオロスなど、

あらゆる状況に対し、コ・ダ・からブザー(ビ・ブ)を鳴らす設定が可能です。

初期設定では、コ・ダ・からビ・ブを鳴らす出力設定そのものはOFFになっております。

ビ・ブを鳴らしてご運用をされる場合、『設定』『装置』『アラ・ム出力』『スケジュール』から

『チャンネル』をクリックし、『ビ・ブ』にチェックを入れて設定を保存して下さい。

一意的なソリューション ID: #1765

製作者: jss

最終更新: 2020-02-13 08:59