

ヒントが合いません。

OSDメニューの「FUNCTION」:
「AF」 「AF.FUNC」を「D/N」
AFをOFFに設定して下さい。

<取扱説明書P.36>

一意的なソリューション ID: #1076

製作者: jss

最終更新: 2014-02-24 01:45