

PF-RN004SHD

CH数の表示色が一つだけ、白ではなくオレンジ色になっています。違いは何か。

リモコンやマウス操作で選択されているCHがオレンジ色にかかります。

選択されていないCHは白色で表示されます。

一意なソリューション ID: #1519

製作者: jss

最終更新: 2017-06-21 10:00