

設定クリアの方法を教えてください。

「システム」「システム情報」画面の「初期値に戻す」項目で「確認」を選択します。

<取扱説明書P19・P20>

一意的なソリューション ID: #1509

製作者: jss

最終更新: 2017-03-31 04:00