

JS-RA4シリーズ

スポット映像出力は出来ますか？

JS-RA4016のみ、外部モニタの設定をすることで、スポット出力を行うご運用が可能です。

『ディスプレイ』『外部モニタ』より、外部モニタに表示するCHを選択します。

監視画面の右側にマウスカーソルを移動させると縦のメニューが表示されますので、『モニタ』より『外部モニタ』を選択する事で、外部モニタ側の分割や自動切替の変更が可能です。

一意的なソリューション ID: #1675

製作者: jss

最終更新: 2019-11-05 07:20