

初期設定のIPは何ですか？

本機のIPの初期設定はDHCP(自動取得)となっております。

ルータなどDHCP機器のネットワークに接続すると、該当のネットワークのIPを取得します。

検索や設定の変更には、お使いのPCに付属の"JSS-TOOL"をインストールし、ご活用ください。

。

また、JS-RW4シリーズとの接続時には基本的にDirectIPにて接続されますので、

自動取得あるいは手動にて設定したIPとは異なり"169.254.xxx.xxx"と表示されますが、

こちらは異常ではございません。

一意的なソリューション ID: #2005

製作者: jss

最終更新: 2021-06-24 06:02