

PF-RP2シリーズ

チャンネルに出るアイコン(例: モーションアイコン、ビデオ
ロスアイコン)を消したい場合は、どうしたらいいですか?
リモコンの「キャンセル」ボタンか前面パネルの「アイコン表示」を押してください。

<取扱説明書 P.10>

一意的なソリューション ID: #1004

製作者: jss

最終更新: 2013-11-28 08:05