

## PF-RP1シリーズ

チャンネルに出るアイコン(例: モーションアイコン、ビデオ  
ロスアイコン)を消したい場合は、どうしたらいいですか?  
リモコンの「CANCEL/ESC」ボタンか前面パネルの「アイコン表示」を押してください。

<取扱説明書 P.10>

一意なソリューション ID: #1005

製作者: jss

最終更新: 2013-11-28 08:05