

ピント調整・画角調整方法を教えてください。

OSDメニューが表示されていない状態で、ケーブル上にある十字キーを秒間以上、右に押す
レンズ調整モードになります。

画面上ではレンズ調整モードになったかどうかの区別ができません。約秒以上、

右に押したあと、右以外の方向に十字キーを押すレンズ調整モードになります。

十字キー(上に押す)-----ピント調整

十字キー(左右に押す)-----画角調整

[注 意点]

十字キーを押しなくなってから15秒経過すると、レンズ調整モードは自動的に終了す

。

OSDメニューを表示 閉じてから15秒間はレンズ調整モードにはなりません。

<取扱説明書P10>

一意的なソリューション ID: #1087

製作者: jss

最終更新: 2014-03-10 04:36