

再生画面部のタスバを表示しないようにできますか。

通常画面でマウスを右クリックするとポップアップメニューが表示されますので、

『タスバ自動隠し』を選択してください。

本画面パネル操であれば、通常画面で戻るボタンを押してください。

一意的なソリューション ID: #1485

製作者: jss

最終更新: 2017-01-12 11:57