

複数の地点を順番に監視する設定をしたい。

該当の機能は「ツア」いう機能になります。

概要を記載致しますので、設定をご確認ください。

すべて、OSDメニュー上の操作になります。

1.PRISET複数地点のプリセットを登録する。

登録したい番号まで「↑」を動かし、OSDメニューを開くボタンの操作でアングルを動かせるようになります。

登録したいアングルを決めたら、再度OSDメニューを開くボタンの操作で登録出来ます。

OSDメニューを開くボタンの操作は、レコダやコントローラによって異なります。

『MENUボタン』『OSD表示』『L字矢印』等、お使いの環境に合った操作をお願いします。

2.TOURTOUR FUNCで巡回したい順番でプリセットを入力する。

SCAM TYPE.NORMAL: ツアの定点設定されたプリセットのみで静止します。

VECTOR: ツア設定されたプリセット間を決められた速度で移動します。

SPEED.STEP1(遅)・STEP13(速)から指定可能です。SCAN TYPEがVECTORの時の速度です。

3.DOME SETUPFUNCTION RUNより、TOUR番号を指定して実行する。

一意なソリューション ID: #1628

製作者: jss

最終更新: 2021-05-07 04:21