

総合的な仕様等

外部からは繋がるのにローカルから繋がりません。

特にスマートフォンアプリでの監視にDDNSを使用してお使いで、Wi-Fiを使用している場合等に起こりやすいです。

DDNS(グローバルIP)…外部ネットワークからのみ接続可能

ローカルIP…ネットワーク内からのみ接続可能

ローカル内からはローカルIPで、外部からはDDNS(グローバルIP)で再度接続をご確認ください。

それでもつながらない場合、ルーターのネットワーク設定やルータの設定等の確認が必要となります。

また、UCN機能を使用している場合、外部からの接続か内部からの接続かをUCNサーバ側で判別して接続する為、同一の設定でローカル/外部共に遠隔接続が可能です。

一意的なソリューション ID: #1746

製作者: jss

最終更新: 2020-01-14 07:26