

AHDとアナログの切り替えが上手く出来ません。

カメラのメインメニューを閉じた状態でカメラ配線板上にあります十字キ・ボタンを右長押し(2秒・5秒間)でAHD、左長押し(2秒・5秒間)でアナログに切り替えることが出来ます。

<取扱説明書P.8参照>

一意的なソリューション ID: #1237

製作者: jss

最終更新: 2015-04-03 04:04