

PF-AHD808

設定をリセットしたい。

設定をリセットして工場出荷時に戻す設定は以下のとおり行います。

1.OSDメニューを表示し、『DOME SETUP』を選んで『』キーを押します。

2.CONFIGURATION MENUの画面が出るので、『FACTORY
DEFAULT』を選んで『』を押します。

3.ARE YOU SURE?』が表示が出るので、『OK』に合わせて『』を押します。

一意的なソリューション ID: #1793

製作者: jss

最終更新: 2020-03-18 09:45