ENJINシリーズ
SDカード録画は可能ですか。

microSDメモリカード Class6以上 最大128GBに対応しています。

(PF-CW1019のみ、最大256GBまで対応しています。)

耐久性に優れ、産業用の製品の使用をお勧めします。

本体カバーを取り外し、microSDカードスロットに挿入してください。

PCからカメラの遠隔設定にアクセスし、『動作』項目の『録画』設定にて録画を有効化してください。

SDカードフォーマットよりフォーマットをかけてください。

スケジュールより録画設定を選択します。

『連続-イベント』:

イベント録画モードで映像を録画します。イベント録画モードではイベント検知時、映像を録画します。
『連続-タイムラプス』:

タイムラプスモードで映像を録画します。タイムラプスモードではイベント検知には関係なく、録画を続けます。
『連続 – 連続/イベント』:

イベントが検知されていなかった場合はタイムラプスモードで、イベントが検知された場合はイベント録画モードで映像を録画します。

※カメラの遠隔設定を行う為に付属のJSS-TOOLをインストールしてください。

※SDカードフォーマットを行うと、microSDカードの中のデータはすべて削除されます。

一意的なソリューション ID: #1605
製作者: jss
最後更新: 2020-04-15 07:23

(c) 2024 <> | 2024-03-29 14:25
URL: http://js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=114&id=606&artlang=ja