

JS-RA2シリーズ

録画アイコンの「C」「R」の違いは？

「C」…常時録画(DVRの電源がONになっている間は録画を行います)

「R」…手動録画(すべてのイベント録画を無視して録画を行います)

例としてスケジュールで常時録画を8時・20時までの設定にしている際、手動録画ONにしてしまいますと手動録画OFFにしない限り、スケジュール設定時間外でも録画されてしまいます。

一意的なソリューション ID: #1574

製作者: jss

最終更新: 2019-10-30 08:19