

PF-RW2シリーズ・JS-RW4シリーズ

全方位カメラを壁に取り付け時、歪み補正をかけた時に見える方がおかしいです。

『歪み補正』の画面から『マウントタイプ』を『壁』に設定してください。

また、全方位カメラ自体映像設定にもマウントタイプの設定がありますので、あわせて設定を確認してください。

一意的なソリューション ID: #1599

製作者: jss

最終更新: 2019-09-02 04:50