

PF-RW2シリーズ・JS-RW4シリーズ

SDカード録画は可能ですか。

microSDメモリカード Class6以上 最大128GBに対応しています。

(PF-CW1019のみ、最大256GBまで対応しています。)

耐久性、信頼性、産業用の製品の使用をお勧めします。

本体を取り外し、microSDカードスロットに挿入してください。

PCからカメラの遠隔設定にアクセスし、『動作』項目の『録画』設定にて録画を有効化してください。

SDカードフォーマットよりフォーマットをかけてください。

スケジュールより録画設定を選択します。

『連続・イベント』:

イベント録画モードで映像を録画します。イベント録画モードではイベント検知時、映像を録画します。

『連続・タイムラプス』:

タイムラプスモードで映像を録画します。タイムラプスモードではイベント検知とは関係なく、録画を続けます。

『連続 - 連続/イベント』:

イベントが検知されていない場合はタイムラプスモードで、イベントが検知された場合はイベント録画モードで映像を録画します。

カメラの遠隔設定を行う為に付属のJSS-TOOLをインストールしてください。

SDカードフォーマットを行うと、microSDカードの中のデータはすべて削除されます。

一意的なソリューション ID: #1605

製作者: jss

最終更新: 2020-04-15 07:23