

PF-CW1020

設定をリセットしたい。

付属のHD-INIT(PRO INIT)を使用し、『遠隔設定』のモードにログインしてください。

『アップロード & リセット』の項目より、『初期値に戻す』の設定を確認してください。

この時、IPアドレス等のネットワ-設定を保持するのか、ネットワ-設定を含めすべてを初期化するのかを選択できます。

一意的なソリューション ID: #1610

製作者: jss

最終更新: 2019-10-07 10:01