

PF-RA3シリーズ

画面上のチャンネル名や解像度の表示等の文字(OSD)を消したい。

『設定』『画面表示』から『OSD表示』を選択します。

全てをOFFにすると、画面上は映像のみの表示にすることが可能です。

ch名:チャンネルの名称

VIDEO LOSS:映像信号が入っていない状態の表示

タスバ:画面部に表示されるメニューバ

カメラタイプ:1080p/720p、NTSC/PAL等、映像信号の形式の表示

録画表示: **C**(常時録画)、 **M**(モーション録画)、 **S**(センサ録画)、 **R**(手動録画)等のアイコンの表示

IPアドレス/FPSのみ『IPアドレス/FPS/OFF』より選択、それ以外の項目は『ON/OFF』から選択します。

一意なソリューション ID: #1767

製作者: jss

最終更新: 2020-02-17 08:14