

PF-RP1シリーズ

ブザー音が鳴りません。

録画停止していますとブザー音が鳴りませんので、アラームブザーを設定した後に録画開始致しますとブザー音が鳴ります。

一意的なソリューション ID: #1123

製作者: jss

最終更新: 2014-06-12 06:58