

# 専用コントローラ「PF-ED004」でカメラOSDを表示したいの ですが？

「CALL」「95」「ENTER」の手順でOSDメニューを表示できます。

<取扱説明書P.14>

一意的なソリューション ID: #1051

製作者: jss

最終更新: 2014-01-20 09:15