

## 視聴用パスワードを紛失してしまいました。

mimo-ruのカメラと同一環境内のPCからであれば、Web設定を通じてご確認が可能です。

PCでCamViewを起動すると、同一のネットワーク内のmimo-ruのカメラを自動で検索します。

"オトサチ"の項目に表示されますので、該当のカメラIDを右クリックし、Web設定を選択してください。

『映像』項目の中に『視聴用パスワード』が記載されていますので、ご確認ください。

また、こちらから視聴用パスワードの変更が可能です。

一意的なソリューション ID: #1726

製作者: jss

最終更新: 2019-11-29 07:44