

直接モニターとカメラを接続して映像を確認する際、映像が出力されません。

カメラ側がAHD出力になっている場合、直接モニターで接続しても出力されません。CVBS(アナログ)に切り替えを行って頂いた後に直接モニターに接続しカメラ映像をご確認ください。

一意的なソリューション ID: #1257

製作者: jss

最終更新: 2015-04-16 07:36