

JS-RH2シリーズ

録画アイコンの『C』『R』の違いは？

『C』…常時録画(DVRの電源がONになっている間は録画を行います)

『R』…手動録画(すべてのイベント録画を無視して録画を行います)

※スケジュールで常時録画を8時~20時までの設定にしている際、手動録画ONにしてしまいますと手動録画OFFにしない限り、そのまま録画されてしまいます。

一意なソリューション ID: #1375

製作者: jss

最終更新: 2016-05-09 09:33