

録画アイコンの「C」「R」の違いは？

「C」…常時録画(DVRの電源がONになっている間は録画を行います)

「R」…手動録画(すべてのイベント録画を無視して録画を行います)

スケジュールで常時録画を8時・20時までの設定にしてい
た際、手動録画ONにしてしまいま
す。手動録画OFFにしない限り、そのまま録画されてしまいま
す。

一意的なソリューション ID: #1345

製作者: jss

最終更新: 2016-03-24 08:06