PF-RW2ｼﾘｰｽﾞ､JS-RW4ｼﾘｰｽﾞ
ｽﾎﾟｯﾄ映像出力は出来ますか？

ｻﾌﾞﾓﾆﾀｰの設定が無い為、ｻﾌﾞﾓﾆﾀｰにｽﾎﾟｯﾄ出力を行うご運用は出来ません。

『ｲﾍﾞﾝﾄﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ』の設定を入れて頂く事で、ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰにて、ｲﾍﾞﾝﾄ発生時に

ｲﾍﾞﾝﾄが発生したﾁｬﾝﾈﾙを表示させるご運用は可能です。

一意的なソリューション ID: #1559
製作者: jss
最終更新: 2019-08-30 02:40

(c) 2024 <> | 2024-05-19 18:18
URL: http://js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=119&id=560&artlang=ja