

PF-RW2シリーズ・JS-RW4シリーズ

録画検索を行うと、『OUT OF CODEC MEMORY』と書いてあり画面が出ていない

ビットレート数の高いカメラを複数台接続している等、レコダ実機上で画面を表示させるために必要なメモリの確保しない場合に発生する事がございます。この回避策はいくつかございます。

分割画面をより少ない分割にする。(該当のカメラを1画面表示で見ると)

監視画面に戻り、再度検索画面を離れなおす(再起動する)

録画の品質を調整する。

PC等の遠隔監視から確認する

なお、接続状況や設定状況、録画の状況により複雑に計算される為、目安や基準のような物はございません。

一意的なソリューション ID: #1978

製作者: jss

最終更新: 2021-04-22 09:55