

PF-RP2シリーズ

特定のカメラ映像をモニタ上で見れなくし、録画映像は残るように設定がしたいです。

『メインメニュー』 『システム』 『ユザ設定』のユザを 管理者 から USER1 に変更し、使用を『ON』に変更します。その後 チャンネル の特定のカメラchのチェックを外し、設定を保存してください。その後マウス、もしくはリモコンでログアウトして頂く
とモニタに特定のカメラ映像の表示がOFFになります。

一意的なソリューション ID: #1083

製作者: jss

最終更新: 2014-02-28 06:55